

EN User Manual | Fridge Freezer



Welcome to our family

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQ, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at <http://www.frigidaire.com>.

We are here for you! Visit our website, chat with an agent, or call us if you need help. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you.

Let's make it official! Be sure to register your product.

CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INFORMATION.....	2
2. FEATURES.....	5
3. INSTALLATION.....	6
4. CONTROLS AND SETTINGS.....	11
5. STORAGE FEATURES.....	11
6. STORING FOOD AND SAVING ENERGY.....	12
7. NORMAL OPERATING SOUNDS.....	13
8. CARE AND CLEANING.....	14
9. TROUBLESHOOTING.....	15
10. LIMITED WARRANTY.....	18
11. QUEBEC RIGHT TO REPAIR.....	19

1. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1.1 Keep a record for quick reference

Model number

.....


Serial number

.....

Purchase date

.....

1.2 Serial number location



 **WARNING!**

You must follow these guidelines to ensure that your appliance's safety mechanisms are operating correctly.

1.3 Safety definitions



This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

 **DANGER**

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

 **WARNING!**

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

 **CAUTION!**

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

 **IMPORTANT**

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

1.4 Child safety

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the appliance is unpacked. Children should never use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

1.5 Important safety instructions

 **DANGER**



DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost the appliance. Do not puncture refrigerant tubing.

DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.

 **CAUTION!**



CAUTION Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.

This appliance is for storage only and should not be used for any other purpose.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

Do not operate the appliance in the presence of explosive fumes. Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.

Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

⚠ WARNING!

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING!

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY
WARNING! Cancer and Reproductive Harm <http://www.P65Warnings.ca.gov>

1.6 Proper disposal of your appliance

⚠ CAUTION!

CAUTION Risk of fire or explosion. Dispose of the appliance properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used.



Risk of child entrapment


Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances are still dangerous – even if they will sit for “just a few days”. If you are getting rid of your old appliance, follow the instructions below to help prevent accidents.

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods. Check with your utility

company or visit <http://www.energystar.gov/recycle> for more information on recycling your old appliance.

Before you throw away your old appliance:

- Remove doors.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.
- Have it removed by a qualified service technician.



1.7 Electrical information

⚠ IMPORTANT

Pressing and holding the On/Off button for three seconds, located on the temperature control panel, will disable the appliance cooling system but does not disconnect the power to the light bulb and other electrical components. To turn off power to the appliance you must unplug the power cord from the electrical outlet.

- The appliance must be plugged into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified

electrician. Do not use an extension cord or adapter plug.

WARNING!

Avoid fire hazard or electric shock.

- If the power cord is damaged, it should be replaced by an authorized service technician to prevent any risk.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the appliance before cleaning and before replacing the light bulb to avoid electrical shock. Use only a 5-watt or less AC LED light bulb.
- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the appliance with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty.
- Do not plug the unit into an electrical outlet controlled by a wall switch or pull

cord to prevent the appliance from being turned off accidentally.

- Do not pinch, knot, or bend the power cord in any manner.

WARNING!

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING!

Do not, under any circumstances, cut, remove, or bypass the grounding prong (A). Always use the power cord with a three-prong grounded plug and grounding type wall receptacle.



2. FEATURES

IMPORTANT


Features may vary by model.

Accessories are available for your appliance and may be purchased at Frigidaire.com or by calling toll-free 1-800-374-4432.

NOTE


Automatic ice makers are optional accessories that you may install in most models at any time. Visit Frigidaire.com for information about ice maker kit IMKT2026.

2.1 2-Door model



- 1 Lower Freezer Drawer
- 2 Top Freezer Drawer
- 3 Drawers
- 4 Glass Shelf
- 5 LED Lighting and Temperature Control Panel
- 6 Door Bins

2.2 3-Door model



- 1 Lower Freezer Drawer
- 2 Top Freezer Drawer
- 3 Fruit and Vegetable Drawer
- 4 Glass Shelf
- 5 LED Lighting and Temperature Control Panel
- 6 Door Bins

3. INSTALLATION

This User Manual provides general installation and operating instructions for your model. We recommend using a service or kitchen contracting professional to install your appliance. Use the appliance only as instructed in this User Manual. Before starting the appliance, follow these important first steps.

3.1 ✓ Installation Checklist

Doors

- Handles are secure and tight
- Door seals completely the cabinet on all sides

Leveling

- Refrigerator is level side-to-side and slightly elevated in front to assist with door and drawer closing. Front should be higher than back.
- Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power

- House power is turned on
- Appliance is plugged in

Final Checks

- Shipping material is removed
- Refrigerator and freezer temperatures are set
- Crisper humidity controls are set
- Registration card is sent in

3.2 Location

- If possible, place the appliance out of direct sunlight and away from the range, dishwasher, or other heat sources.
- The appliance must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded appliance.

⚠ WARNING!

This appliance is intended for use in residential household and similar interior applications such as:

- Kitchen / kitchenette
- Pantry room
- Basement
- Enclosed garage
- Other interior residential type environments

⚠ CAUTION!

Do not install the appliance where the temperature will drop below 38°F (3°C) or rise above 110 °F (43 °C). The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the appliance.

⚠ WARNING!

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, plumbing, and electrical connections:

- Top 3/8" (9.5 mm)
- Sides 3/8" (9.5 mm)
- Back 2" (50.8 mm)

🔧 NOTE


If you place the appliance with the door hinge side against a wall, you may have to allow additional space so the door can be open wider.

3.3 Leveling Feet

Level the appliance by raising or lowering the front adjustable feet.


1. To raise the appliance turn the feet clockwise.
2. To lower the appliance turn the feet counterclockwise
3. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

3.4 Door Alignment




To align the door:

1. Take the washers from the plastic bag.
2. Lift the lower door up and insert the washer on the center hinge pin.
3. If necessary, repeat the steps on the other side of the appliance.



3.5 Flipper mullion

Adjust the flipper mullion for proper connection with the mullion guide. Ensure the flipper mullion is folded and perpendicular to the fresh food door. If the mullion guide is not in the correct position, it could prevent the door from closing completely.




3.6 Door Handle Installation

IMPORTANT

Do not use a power tool to unscrew or tighten parts.

To install the door handle:

1. To install part A:
 - a. Locate the holes in the door where part A should be installed.
 - b. With a #3 Phillips head screwdriver install part A. Use firm pressure during installation.
 - c. Ensure part A ends up flush against the cabinet before proceeding to install the handle.
2. Remove the handles and any other protective packaging from the carton.
3. Position the handle end caps over upper and lower pre-installed shoulder bolts (A) that are fastened into door, ensuring the holes for the set screws are facing towards the opposite door.
4. While holding handle firmly against door, fasten upper and lower Allen set screws (B) with supplied Allen wrench.
5. Repeat the steps above to install the opposite handle. Ensure the holes for the set screws are facing towards the opposite door.



NOTE

When tightening the Allen set screws, apply force to the longer arm of the Allen wrench supplied in the handle packaging.

3.7 Door Reversal Instructions

WARNING!

Follow all steps when reversing the door swing. Failure to follow these instructions, leaving off parts or overtightening screws, can lead to the door falling off.

Required Tools:

- 5/16" socket and ratchet
- Phillips screwdriver
- Putty knife or thin-blade screwdriver
- Masking tape


NOTE

- When reversing the door swing:
- Read the instructions all the way through before starting.
 - Handle parts carefully to avoid scratching paint.
 - Set screws down by their related parts to avoid using them in the wrong places.
 - Provide a padded surface for the doors to avoid damage.
 - Do not move the appliance until door-swing reversal is completed.
 - Doors are heavy. Two people are recommended to remove or replace the door assembly from the cabinet.


NOTE

Instructions are for changing the hinges from the right side to the left side. To change hinges back to the right side, reverse all references to left and right.


1. Turn off the power by unplugging the appliance and remove all products from the door shelves.
2. Fix the door by tape.
3. Remove the left cover plate (A) and the right top hinge cover (B). Unscrew and remove the right top hinge (C). Keep the screws to reuse.




4. Remove the tape and lift the refrigerator door up and away from the appliance.
5. Dismantle the sleeves from the top right of doors and hole cap from top left of doors. Assemble them on the other side.
6. Remove the refrigerator door stopper (E), the middle hinge (F) and self-locking block (D) on the right. Take out the left self-locking block and stopper from the accessory bag and install on the left of doors.



7. Remove the central hinge and hinge shaft with slotted screwdriver.
8. Install hinge shaft (G) on opposite side of the hinge and install the hinge (H) to the left of the appliance.



9. Put down the door on the middle hinge vertically.
10. Take out the top left hinge (J) and cover (I) from accessory bag, assemble top left hinge (J), left hinge cover (I) and cover plate (A).




NOTE

The picture above is only a reference. The actual configuration depends on the physical product or statement by the distributor.

3.8 Tools necessary

These tools are necessary at different stages of the installation process:



- A. Adjustable Wrench
- B. Fixed Wrench: 3/8"
- C. Socket Wrench: 8mm
- D. Screwdriver: Phillips™ Head or Flat Head or T20 Torx
- E. 6 mm Allen Wrench

3.9 Removing/Installing refrigerator doors

CAUTION!

The door is heavy. We recommend two people to remove or replace the door assembly from the cabinet.

NOTE

Do not use an electric tool to unscrew and screw parts.

To prepare for removing the doors:


1. Unplug the electrical power cord from the wall outlet.
2. Remove any food from the door shelves and close the doors.

WARNING!


Make sure the electrical power cord is unplugged from the wall outlet.

To remove refrigerator doors:


1. Trace lightly around the door top hinges with a pencil. This makes reinstallation easier. Remove the screw from the top hinge cover.



2. Disconnect electrical harness running from door to hinge cover.




3. Remove three 8 mm bolts from both top hinges. Lift the doors up off lower hinges and carefully set aside.



CAUTION!

Place the doors aside in a secure position where they cannot fall and cause personal injury or damage to the doors.

4. To gain access to the lower hinge, extend the drawer. Unscrew the lower hinge screws to remove the hinge.



5. To reinstall doors, reverse the procedure.

Once both doors are in place, ensure they are aligned with each other and level and replace the top hinge cover. Refer to Installation.

4. CONTROLS AND SETTINGS

4.1 Appliance Control



- 1 Alarm/Power button
- 2 Power indicator
- 3 Fridge button
- 4 Fridge temperature indicator
- 5 Freezer button
- 6 Freezer temperature indicator

4.2 Clear Alerts

Alarm Off

When an alarm sounds, press the ALARM OFF button to deactivate it.

Door Open

If you leave freezer or refrigerator doors open for 120 seconds or more, the buzzer alarm appears. Close the door and press any key to reset the alarm.

Standby Mode

Press the ALARM OFF button for 3 seconds to enter or exit the standby mode. In this mode all functions and the display are off.

4.3 Temperature Regulation

Refrigerator Settings

Press the Fridge button to adjust the temperature. On the display, a snowflake symbol lights up when you adjust the temperature:

8°C 46°F ❄️
4°C 39°F ❄️❄️
2°C 35°F ❄️❄️❄️

Freezer Settings

Press the Freezer button to adjust the temperature. On the display, a snowflake symbol lights up when you adjust the temperature:

-16°C 3°F ❄️
-19°C -2°F ❄️❄️
-24°C -11°F ❄️❄️❄️

4.4 Sabbath Mode

Sabbath Mode is a function that disables parts of the appliance and its controls to meet the requirements of the Sabbath and religious holidays in the Orthodox Jewish community.

When Sabbath Mode is active, the light, sounds and appliance control are disabled. After a power failure, the appliance remains in Sabbath Mode. To activate/deactivate the function:

Press and hold Fridge and Freezer buttons simultaneously for 5 seconds. Indicators 1 and 6 light up.



5. STORAGE FEATURES

5.1 Air Ports

Do not place items in front of the Air Ports as this impacts temperature performance.

IMPORTANT

If food is freezing in the fresh food compartment, increase the temperature setting 1 or 2 degrees.

IMPORTANT

Food placed within 1" in front of the air ports may cause food to freeze.

NOTE


The appliance should stabilize temperatures within 24 hours of installation.

5.2 Removing/Installing crisper drawers

Use the crisper to keep produce fresh for longer.

You can remove the drawer for cleaning. To remove the drawer:


1. Pull the drawer out until it stops.
2. Lift the front slightly and remove the drawer.
3. To remove rollers press them up.



To install the drawer, reverse the procedure.

5.3 Adjustable door bins

Adjustable door bins are designed to hold containers, bottles or storage bags. Each bin can be removed or adjusted to suit individual needs.



To move door bin side to side:

1. Tilt the bin up so the back is off the door but the hook is still engaged.


2. Slide the bin along the rail to the desired position.

3. Lower the bin back into place. To move door bin up or down:

1. Lift the bin up to disengage the hook.
2. Move the bin to the desired rail location.
3. Push the bin hook into the rail to engage the hook.

5.4 Crisper Humidity Control (some models)

The crisper humidity control, present on the crisper drawers of some models, allows you to adjust the humidity within the crisper. This can extend the life of fresh vegetables that keep best in high humidity.



IMPORTANT

Store vegetables and/or fruit in the crisper drawers.

NOTE

Leafy vegetables keep best when stored with the humidity control set on high humidity, or in a drawer without a humidity control. This keeps incoming air to a minimum and maintains maximum moisture content. Store non-leafy vegetables and fruits still in their skins at the low humidity setting.

6. STORING FOOD AND SAVING ENERGY

6.1 Ideas for storing food

Fresh food storage

- Keep the fresh food compartment between 34°F and 40°F, with an optimum temperature of 37°F.

- Avoid overcrowding the refrigerator shelves, which reduces air circulation and causes uneven cooling.
- Avoid placing food in front of air ports.

Fruits and vegetables

- Store fruits and vegetables in crisper drawers, where trapped moisture helps

preserve food quality for longer time periods.

- Wash items and remove excess water.
- Wrap any items that have strong odors or high moisture content.

Meat

- Wrap raw meat and poultry separately and securely to prevent leaks and contamination of other foods or surfaces.

Frozen foods storage

- Keep the freezer compartment at 0°F or lower.
- A freezer operates most efficiently when it is at least 2/3 full.

Packaging foods for freezing

- To minimize food dehydration and quality deterioration, use aluminum foil, freezer wrap, freezer bags, or airtight containers. Force as much air out of the packages as possible and seal them tightly. Trapped air can cause food to dry out, change color, and develop an off-flavor (freezer burn).
- Wrap fresh meats and poultry with suitable freezer wrap prior to freezing.
- Do not refreeze meat that has completely thawed.

Loading the freezer

- Avoid adding too much warm food to the freezer at one time. This overloads the freezer, slows the rate of freezing, and can raise the temperature of frozen foods.
- Leave a space between packages, so cold air can circulate freely, allowing food to freeze as quickly as possible.

6.2 Ideas for energy saving

Installation

- Locate the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight, and away from heating ducts or registers.
- Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven, or dishwasher. If this is not possible, a section of cabinetry or an added layer of insulation between the two appliances will help the refrigerator operate more efficiently.
- Level the refrigerator so that the doors close tightly.

Temperature setting

- Refer to Controls and Settings for procedures on temperature settings.

Food storage

- Avoid overcrowding the refrigerator or blocking cold air vents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy.
- Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
- Organize the refrigerator to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
- Do not place a hot container directly on a cold shelf. Remember, such an extreme temperature change may damage the glass.

7. NORMAL OPERATING SOUNDS

7.1 Understanding the sounds you may hear

Your new, high-efficiency appliance may introduce unfamiliar sounds. These sounds normally indicate your appliance is operating correctly. Some surfaces on floors, walls, and kitchen cabinets may make these sounds more noticeable.


NOTE

Energy efficient foam in your appliance is not a sound insulator.

Following is a list of major components in your appliance and the sounds they can cause:

- A. Evaporator. Refrigerant through the evaporator may create a boiling or gurgling sound.
- B. Evaporator fan. You may hear air being forced through the refrigerator by the evaporator fan.
- C. Defrost heater. During defrost cycles, water dripping onto the defrost heater may cause a hissing or sizzling sound. After defrosting, a popping sound may occur.

- D. Electronic control & automatic defrost control. These parts can produce snapping or clicking sound when turning the cooling system on and off.
- E. Compressor. Modern, high-efficiency compressors run much faster than previous models. The compressor may have a noticeable hum or pulsating sound during operation.
- F. Drain pan (not removable). You may hear water dripping into the drain pan during the defrost cycle.
- G. Motorized damper. May produce intermittent humming during operation.



NOTE

During automatic defrost cycle, a red glow in the back wall vents of your freezer compartment is normal.

8. CARE AND CLEANING

8.1 Vacation and moving tips

Short vacations

- Leave the appliance operating during vacations of three weeks or less.
- Use all perishable items from the appliance compartment.

Long vacation

- Remove all food and ice if you will be gone one month or more.
- Unplug the appliance.
- Clean interior thoroughly.
- Leave both doors open to prevent odors and mold build-up. Block doors open if necessary.

Moving

- Unplug the appliance
- Remove all food and ice.
- Recommend use of a handcart, load from the side.
- Adjust rollers all the way up to protect them during sliding or moving.
- Pad cabinet to avoid scratching surface.

8.2 Care & Cleaning Tips

Part	What to use	Tips and precautions
Interior and door liners	<ul style="list-style-type: none"> • Soap and water • Baking soda and water 	Use 2 tablespoons of baking soda in 1 quart of warm water. Be sure to wring excess water out of sponge or cloth before cleaning around controls, light bulb or any electrical part.
Door gaskets	Soap and water	Wipe gaskets with a clean soft cloth.
Drawers and bins	Soap and water	Use a soft cloth to clean drawer runners and tracks.
Exterior and handles	<ul style="list-style-type: none"> • Soap and water • Non abrasive glass cleaner 	Do not use commercial household cleaners containing ammonia, bleach or alcohol to clean handles. Use a soft cloth to clean smooth handles. Do not use a dry cloth to clean smooth doors.
Exterior and handles (Stainless steel models only)	<ul style="list-style-type: none"> • Soap and water • Stainless steel cleaners 	Never use chloride or cleaners with bleach to clean stainless steel. Clean stainless steel front and handles with non-abrasive soapy water and a dishcloth. Rinse with clean water and a soft cloth. Use a non-abrasive stainless steel cleaner. These cleaners can be purchased at most home improvement or major department stores. Always follow manufacturer's instructions. Do not use household cleaners containing ammonia or bleach. Always clean, wipe and dry with the grain to prevent scratching. Wash the rest of the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well, and wipe dry with a clean soft cloth.

9. TROUBLESHOOTING

Let us help you troubleshoot your concern! This section will help you with common issues. If you need us, visit our website, chat with an agent, or call us. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you! Visit Frigidaire.com or call toll-free 1-800-374-4432.

Opening/Closing of Doors/Drawers

Concern	Potential cause	Common solution
Door(s) does not close.	Door was closed too hard, causing other door to open slightly.	Close both doors gently.
	Refrigerator is not level. It rocks on the floor when moved slightly.	Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor.
	Refrigerator is touching a wall or cabinet.	Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor.
	Food/packaging is obstructing the door from closing.	Make sure there is no food/packaging blocking the doorway.

Concern	Potential cause	Common solution
Drawers are difficult to move.	Food is touching shelf on top of drawer.	Remove top layer of items in drawer.
	Track that drawers slide on is dirty.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure drawer is properly installed on track. • Clean drawer, rollers, and track. Refer to Care and Cleaning.

Running of appliance

Concern	Potential cause	Common solution
Compressor does not run.	The appliance is unplugged.	Ensure plug is tightly pushed into outlet.
	Refrigerator is in defrost cycle.	This is normal for a fully automatic defrost refrigerator. The defrost cycle occurs periodically, lasting about 30 minutes.
	House fuse blown or tripped circuit breaker.	Check/replace fuse with a 15 amp time-delay fuse. Reset circuit breaker.
	Power outage.	Check house lights. Call local electric company.
Refrigerator seems to run too much or too long.	The variable speed compressor is designed to run 100% of the time except during the defrost cycle. At times it will run faster, such as after a defrost cycle.	It is normal for the compressor to run continuously except during defrost mode.
Appliance seems to run continuously.	The appliances are designed with a variable speed compressor to be more energy efficient than previous models. This means your compressor reacts quickly to temperature fluctuations and circulates cold air based off your use and room temperature.	This is normal for a variable speed compressor refrigerator; however, if you have concerns, call toll-free 1-800-374-4432 or visit Frigidaire.com .

Digital temperature display

Concern	Potential cause	Common solution
Digital temperature displays an error.	Electronic control system has detected a performance problem.	Call your Frigidaire service representative, who can interpret any messages or number codes flashing on the digital displays.

Water/Moisture/Frost Inside Refrigerator

Concern	Potential cause	Common solution
Moisture collects on inside of refrigerator walls.	Weather is hot and humid.	The rate of frost buildup and internal sweating increases.
	Flipper mullion	Adjust flipper mullion. Refer to Flipper Mullion in Installation.
	Door is slightly open.	See the Opening/Closing of Doors/Drawers section above.
Water collects on bottom side of drawer cover.	Vegetables contain and give off moisture.	<ul style="list-style-type: none"> It is not unusual to have moisture on the bottom side of the cover. Move humidity control (some models) to lower setting.
Water collects in bottom of drawer.	Washed vegetables and fruit drain while in the drawer.	Water collecting in bottom of drawer is normal. Dry items before putting them in the drawer or store produce in tightly sealed bags to help reduce condensation inside of the drawer.

Water/Moisture/Frost Outside Refrigerator

Concern	Potential cause	Common solution
Moisture collects on outside of refrigerator or between doors.	Weather is humid.	This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear.
	Door is slightly open, causing cold air from inside refrigerator to meet warm air from outside.	See the Opening/Closing of Doors/Drawers section above.

Food in Fresh food compartment

Concern	Potential cause	Common solution
Food is freezing.	Temperature setting is too low.	Move the setting to a higher degree.
	Temperature sensor is covered by food (right side of fresh food area).	Allow space for air flow to the sensor.
	Food is covering the air ports.	Allow space between the air ports and the food.

9.1 Errors

The following error codes might appear on the display indicating the malfunction of the appliance. The refrigerator may operate despite the following errors.



Error Code	Description
E1	Refrigerator temperature sensor error. Indicator 4 or 5 flashes.
E2	Freezer temperature sensor error. Indicator 1 or 5 flashes.
E5	Freezing frost sensor error. Indicator 3 or 5 flashes.

Error Code	Description
E6	Communication failure. Indicator 2 or 4 flashes.
E7	Ring temperature error. Indicator 2 or 5 flashes.

Error Code	Description
EH	Humidity sensor error. Indicator 1 or 4 flashes.

10. LIMITED WARRANTY

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of delivery, Electrolux will pay all costs for repairing or replacing any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used and maintained in accordance with the provided instructions. If your product cannot be repaired or replaced, you will be refunded the purchase price less any depreciation, taxes or other costs.

Exclusions

This warranty does not cover the following:

1. Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2. Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside the USA, Puerto Rico, or Canada.
3. Rust on the interior or exterior of the unit.
4. Products purchased "as-is" are not covered by this warranty.
5. Food loss due to any refrigerator or freezer failures.
6. Products used in a commercial setting.
7. Service calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
8. Service calls to correct the installation of your appliance or to instruct you how to use your appliance.
9. Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance when it is shipped from the factory.
10. Service calls to repair or replace appliance light bulbs, air filters, water

filters, other consumables, or knobs, handles, or other cosmetic parts.

11. Surcharges including, but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas, including the state of Alaska.
12. Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
13. Damages caused by: services performed by unauthorized service companies; use of parts other than genuine Electrolux parts or parts obtained from persons other than authorized service companies; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, BUT NOT LESS THAN ONE YEAR. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

If You Need Service

You must provide the appliance serial number and your receipt, delivery slip, or some other appropriate payment record to establish the warranty period should service be required. If service is performed, it is in your best interest to obtain and keep all receipts. Service under this warranty must be obtained by contacting Electrolux at the addresses or phone numbers below.

This warranty only applies in the USA, Puerto Rico and Canada. In the USA and Puerto Rico, your appliance is warranted by Electrolux Consumer Products, Inc. In

Canada, your appliance is warranted by Electrolux Canada Corp. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Obligations for service and parts under this warranty must be performed by Electrolux or an authorized service company. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA

1-800-374-4432

Electrolux Consumer Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4







11. QUEBEC RIGHT TO REPAIR

Though Frigidaire makes every effort to make replacement parts, repair services and information necessary to maintain or repair our products available to consumers, parts, service and information are not guaranteed, pursuant to section 39 of the Consumer Protection Act, CQLR, c. P-40.1 and sections 79.18 to 79.20 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, CQLR, c. P-40.1, r. 3. If you need replacement parts, you may call us at 1 (800) 265-8352 for service in French or English, or purchase online at **Frigidaire Parts | Shop Frigidaire Replacement Parts & Accessories - Frigidaire Appliance Parts.**

You may book repair services online at <https://www.frigidaire.ca/RIGHT-TO-REPAIR/>. Alternatively, our resource library is available at **Resource Library | Frigidaire** to help you diagnose and resolve issues which may arise during the lifetime of your appliance.

Though most parts are available for purchase, subject to short-term availability constraints, the following appliances and parts are not serviceable.

Legend

Availability of replacement parts, repair services, and information for maintenance or repair.		
	Partially Available	
	Not Available	
	Available	
Refrigerators		Cabinet, 14cu ft and less no sealed system parts
Freezer		9 cu. ft and less no sealed system parts.
Beverage Centers		Only cosmetic parts available



FR Manuel d'utilisation | Réfrigérateur/congélateur



Bienvenue au sein de notre famille

Merci d'accueillir Frigidaire chez vous! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation.

Ce manuel vous aidera à utiliser et à entretenir votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de main pour le consulter rapidement. En cas de problème, la section Dépannage vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants.

La FAQ, des conseils et des vidéos utiles, des produits de nettoyage et des accessoires pour la cuisine et la maison sont disponibles sur <http://www.frigidaire.com>.

Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous.

Officialisons les choses! N'oubliez pas d'enregistrer votre produit.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.....	2
2. CARACTÉRISTIQUES.....	6
3. INSTALLATION.....	7
4. COMMANDES ET RÉGLAGES.....	12
5. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE.....	13
6. CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	14
7. SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL.....	15
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	16
9. DÉPANNAGE.....	17
10. GARANTIE LIMITÉE.....	20
11. DROIT À LA RÉPARATION AU QUÉBEC.....	21

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

1.1 Conservez ces renseignements pour référence rapide

Numéro de modèle

.....


Numéro de série

.....

Date d'achat

.....

1.2 Emplacement du numéro de série



⚠ AVERTISSEMENT!

Vous devez suivre ces directives pour vous assurer que les mécanismes de sécurité de votre appareil ménager fonctionnent correctement.

1.3 Définitions sur la sécurité



Il s'agit du symbole de sécurité. Il signale les risques potentiels de dommages corporels. Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de décès.

⚠ DANGER

DANGER désigne une situation de danger imminent qui, à moins d'être évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION!

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

📌 IMPORTANT

IMPORTANT désigne des informations sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien qui sont importantes, mais qui n'impliquent aucun danger.

1.4 Sécurité des enfants

Cet appareil ménager n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil ménager de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après le déballage de l'appareil. Les enfants ne peuvent en aucun cas utiliser ces objets pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres hermétiques et provoquer rapidement une asphyxie.

1.5 Instructions importantes concernant la sécurité

DANGER



DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer l'appareil ménager. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant. DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel technique qualifié. N'utiliser que des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout matériel de réparation utilisé doit être adapté aux fluides frigorigènes inflammables. Suivre toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant.

ATTENTION!



ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la tuyauterie de réfrigérant. Suivre attentivement les instructions de manipulation. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.

Cet appareil est destiné exclusivement au stockage de à base de et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

Ne pas entreposer ou ne pas utiliser d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ménager ou de tout autre appareil.

Ne pas entreposer de substances explosives comme des bombes aérosol avec un gaz propulseur

inflammable dans cet appareil ménager.

Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives. Éviter tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.

Retirer toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent provoquer de graves coupures et détruire les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

AVERTISSEMENT!

Ne pas utiliser d'appareils ménagers électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT!

UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE
AVERTISSEMENT! Cancer et dommages à l'appareil reproducteur
<http://www.P65Warnings.ca.gov>

1.6 Mise au rebut conforme de l'appareil ménager

ATTENTION!



ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion. Mettre l'appareil ménager au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales en vigueur. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.


Risque de piégeage des enfants

Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les appareils mis au rebut ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils ne restent que quelques jours sur place. Si vous vous débarrassez de votre

ancien appareil ménager, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour prévenir les accidents. Nous préconisons fortement des méthodes de recyclage et d'élimination responsables des appareils ménagers. Pour plus de renseignements sur le recyclage d'un vieux réfrigérateur, communiquez avec votre entreprise de services publics ou consultez le site <http://www.energystar.gov/recycle>.

Avant de jeter votre ancien appareil :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Faites-le retirer par un technicien qualifié.



1.7 Informations électriques

IMPORTANT

En appuyant sur le bouton On/Off situé sur le panneau de commande de température et en maintenant enfoncé pendant trois secondes, vous désactivez le système de refroidissement de votre réfrigérateur, mais vous ne coupez pas l'alimentation de l'ampoule et des autres composants électriques. Pour couper l'alimentation de l'appareil ménager, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.

- L'appareil ménager doit être branché sur sa propre prise électrique dédiée de 115 volts, 60 Hz, 15 ampères, en courant alternatif uniquement. Le cordon d'alimentation de l'appareil ménager est équipé d'une prise à trois broches de mise à la terre pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Branchez-le directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consulter un électricien qualifié. Ne pas utiliser de rallonge ou de fiche d'adaptation.

AVERTISSEMENT!

Évitez les risques d'incendie ou d'électrisation.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé pour éviter tout risque.
- Ne débranchez jamais l'appareil ménager en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisir toujours fermement la fiche et la retirer de la prise pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Débranchez l'appareil ménager avant de le nettoyer et avant de remplacer l'ampoule pour éviter les électrisations. Utiliser uniquement une ampoule DEL CA de 5 watts ou moins.

- Les performances peuvent être affectées si la tension varie de 10 % ou plus. Si l'appareil ménager n'est pas suffisamment alimenté, le compresseur risque d'être endommagé. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne branchez pas l'appareil ménager dans une prise électrique contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon de traction pour empêcher qu'il soit accidentellement mis hors tension.
- Ne pincez pas, ne nouez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation d'une manière ou d'une autre.


AVERTISSEMENT!

Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT!

Ne pas couper, retirer ou contourner en aucune circonstance la broche de mise à la terre (A). Utilisez toujours le cordon d'alimentation avec une prise à trois broches de mise à la terre et une prise murale de type mise à la terre.



2. CARACTÉRISTIQUES

IMPORTANT


Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Les accessoires sont disponibles pour votre appareil ménager et peuvent être achetés sur Frigidaire.com ou appelez le numéro sans frais 1-800-374-4432.

REMARQUE


Les machines à glaçons automatiques sont des accessoires en option que vous pouvez installer à tout moment sur la plupart des modèles. Visitez le site Frigidaire.com pour obtenir des informations sur la trousse de la machine à glaçons IMKT2026.

2.1 Modèle 2 portes



- 1 Tiroir inférieur du congélateur
- 2 Tiroir supérieur du congélateur
- 3 Tiroirs
- 4 Clayette en verre
- 5 Panneau de commande de l'éclairage LED et de la température
- 6 Compartiments de porte

2.2 Modèle 3 portes



- 1 Tiroir inférieur du congélateur
- 2 Tiroir supérieur du congélateur
- 3 Bac à fruits et légumes
- 4 Clayette en verre
- 5 Panneau de commande de l'éclairage LED et de la température
- 6 Compartiments de porte

3. INSTALLATION

Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions générales d'installation et d'utilisation pour votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel de l'entretien ou de la cuisine pour installer votre appareil. Utilisez votre appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisation. Avant de mettre l'appareil en marche, suivre ces premières étapes importantes.

3.1 ✓ Liste de contrôle pour l'installation

Portes

- Les poignées sont bien fixées et serrées

- La porte adhère parfaitement à l'unité sur tous les côtés

Mise à niveau

- Le réfrigérateur est au même niveau d'un côté à l'autre et légèrement surélevé à l'avant pour faciliter la fermeture des portes et des tiroirs. L'avant doit être plus haut que l'arrière.
- L'unité repose solidement sur ses quatre pieds

Alimentation électrique

- L'alimentation électrique de la résidence est sous tension
- Le réfrigérateur est branché

Dernières vérifications

- Le matériel d'expédition a été retiré

- Les températures du réfrigérateur et du congélateur sont réglées
- Les commandes d'humidité du bac à légumes sont réglées
- La carte d'enregistrement est envoyée

3.2 Emplacement

- Si possible, veuillez placer l'appareil ménager à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou d'autres sources de chaleur.
- L'appareil ménager doit être installé sur un plancher nivelé et suffisamment solide pour supporter un appareil entièrement chargé.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ce dispositif est destiné à être utilisé dans des applications domestiques résidentielles et intérieures similaires, notamment :

- Cuisine / cuisinette
- Garde-manger
- Sous-sol
- Garage fermé
- Autres environnements résidentiels intérieurs

⚠ ATTENTION!

Ne pas installer l'appareil ménager dans un endroit où la température peut descendre en dessous de 38°F (3°C) ou monter à plus de 110 °F (43 °C). Le compresseur ne pourra pas maintenir les bonnes températures à l'intérieur de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT!

Respecter les distances suivantes pour faciliter l'installation, la circulation de l'air nécessaire et les raccordements électriques et de plomberie :

- Haut 3/8" (9.5 mm)
- Côtés 3/8" (9.5 mm)
- Arrière 2" (50.8 mm)

⚠ REMARQUE


Si l'appareil ménager est placé avec le côté charnière de porte contre un mur, vous devrez peut-être prévoir un espace supplémentaire pour la poignée afin de pouvoir ouvrir la porte plus largement.

3.3 Pieds de nivellement

Mettez l'appareil à niveau en levant ou en abaissant les pieds réglables avant.


1. Pour soulever l'appareil, tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Pour abaisser l'appareil, tournez les pieds dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Ajustez les pieds droit et gauche en fonction des procédures ci-dessus jusqu'à ce que l'appareil soit nivelé à l'horizontale.

3.4 Alignement des portes




Pour aligner la porte :

1. Retirez la machine à laver du sac de plastique.
2. Soulevez la porte inférieure et insérez la machine à laver sur l'axe de charnière central.
3. Si nécessaire, répétez les étapes de l'autre côté de l'appareil ménager.



3.5 Meneau à bascule

Ajuster le meneau de la bascule pour qu'il soit correctement connecté au guide du meneau. Veillez à ce que le meneau de la palette soit plié et perpendiculaire à la porte des produits frais. Si le guide du meneau n'est pas dans la bonne position, la porte pourrait ne pas se fermer complètement.



3.6 Installation de la poignée de porte


IMPORTANT

N'utilisez pas d'outil électrique pour dévisser ou serrer des pièces.

Pour installer la poignée de porte :

1. Pour installer la pièce A :
 - a. Localisez les trous dans la porte où la pièce A doit être installée.

- b. Utilisez un tournevis cruciforme #3 pour installer la pièce A. Appuyez fermement pendant l'installation.
 - c. Veillez à ce que la pièce A soit bien à fleur du meuble avant d'installer la poignée.
2. Retirez les poignées de la boîte et de tout autre emballage de protection.
3. Placez les capuchons d'extrémité de la poignée sur les boulons à épaulement supérieur et inférieur préinstallés (A) qui sont fixés à la porte, en vous assurant que les trous des vis de pression sont orientés vers la porte opposée.
4. Tout en tenant fermement la poignée contre la porte, vissez les vis Allen de réglage supérieure et inférieure (B) à l'aide de la clé Allen fournie.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour installer la poignée opposée. Assurez-vous que les trous des vis de réglage sont orientés vers la porte opposée.



REMARQUE

Lors du serrage des vis Allen, appliquez une force sur le bras le plus long de la clé Allen fournie dans l'emballage de la poignée.

3.7 Instructions pour l'inversion des portes

AVERTISSEMENT!

Suivez toutes les étapes lorsque vous inversez la porte battante. Le non-respect de ces consignes, l'oubli de pièces ou le serrage trop puissant de certaines vis pourront entraîner le risque de chute de la porte.

Outils requis :

- Cliquet et douille de 5/16 po
- Tournevis cruciforme
- Spatule ou tournevis plat mince
- Ruban masquant

REMARQUE


Lors de l'inversion de la porte battante :

- Lisez les instructions jusqu'au bout avant de commencer.
- Manipulez les pièces avec soin pour éviter de rayer la peinture.
- Positionnez les vis à côté de la pièce correspondante pour éviter de les utiliser au mauvais endroit.
- Fournissez une surface matelassée pour les portes afin d'éviter de les endommager.
- Ne déplacez pas l'appareil avant que l'inversion de la porte battante soit terminée.
- Les portes sont lourdes. Il est recommandé d'être deux pour retirer ou replacer l'ensemble de la porte de l'armoire.

REMARQUE


Les consignes sont pour changer les charnières du côté droit vers le côté gauche. Pour changer les charnières vers le côté droit, inversez toutes les références entre la gauche et la droite.

1. Mettez hors tension en débranchant l'appareil et retirez tous les produits des bacs des portes.
2. Fixez la porte avec du ruban.
3. Retirez la plaque de protection gauche (A) et la protection de la charnière supérieure droite (B). Dévissez et retirez la charnière supérieure droite (C). Conservez les vis pour les réutiliser plus tard.




4. Retirez le ruban et soulevez la porte du réfrigérateur pour la détacher de l'appareil.
5. Démontez les manches de la partie supérieure droite des portes et le bouchon de la partie supérieure gauche des portes. Montez-les de l'autre côté.


6. Retirez la butée de la porte du réfrigérateur (E), la charnière du milieu (F) et l'ensemble autoverrouillant (D) à droite. Enlevez l'ensemble autoverrouillant de gauche et la butée du sac d'accessoires et installez-les sur la gauche des portes.



7. Retirez la charnière centrale et l'axe à l'aide d'un tournevis plat.
8. Installez l'axe (G) du côté opposé de la charnière et installez la charnière (H) à gauche de l'appareil. ()



9. Posez la porte verticalement sur la charnière du milieu,
10. Sortez la charnière supérieure gauche (J) et la protection (I) du sac d'accessoires, montez la charnière supérieure gauche (J), la protection de charnière gauche (I) et la plaque de protection (A).




REMARQUE

L'image suivante est fournie à titre de référence seulement. La configuration réelle dépend du produit physique ou d'une déclaration du distributeur.

3.8 Outils nécessaires

Ces outils sont nécessaires à différentes étapes du processus d'installation :



- A. Clé à ouverture réglable
- B. Clé à molette : 3/8"
- C. Clé à douille : 8mm
- D. Tournevis : Vis Phillips™ ou à tête fraisée ou Torx T20
- E. Clé Allen 6 mm

3.9 Démontage/Installation des portes du réfrigérateur

ATTENTION!

La porte est lourde. Nous recommandons d'être deux pour retirer ou replacer l'ensemble de la porte de l'armoire.

REMARQUE

Ne pas utiliser d'outil électrique pour dévisser et visser les pièces.

Préparer le retrait des portes :

1. Débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise murale.
2. Retirez tout aliment des bacs des portes et fermez les portes.


AVERTISSEMENT!

Vous assurer que le câble d'alimentation électrique est débranché de la prise murale.


Pour retirer les portes du réfrigérateur :

1. Tracez légèrement avec un crayon le contour des charnières supérieures de la porte. Cela facilite la réinstallation.


Retirez la vis du couvercle de la charnière supérieure.



2. Débranchez les fils couplés électriques reliant la porte au couvercle de charnière.




3. Retirez trois boulons de 8 mm des deux charnières supérieures. Soulevez les portes des charnières inférieures et posez-les avec précaution à côté.



ATTENTION!

Placez les portes de côté dans une position sécurisée où elles ne peuvent pas tomber et causer des blessures corporelles ou endommager les portes.

- Pour accéder aux charnières inférieures, déployez le tiroir. Dévissez les vis de la charnière inférieure et faites glisser la charnière vers l'intérieur pour la retirer.




- Pour réinstaller les portes, inversez la procédure.

Une fois les deux portes en place, assurez-vous qu'elles sont alignées l'une sur l'autre et nivelées, et remplacez le couvercle de la charnière supérieure. Se référer à l'installation.

4. COMMANDES ET RÉGLAGES

4.1 Commande d'appareil ménager



- Bouton d'alarme/mise sous tension
- Indicateur de mise sous tension
- Bouton du réfrigérateur
- Indicateur de température du réfrigérateur
- Bouton du congélateur
- Indicateur de température du congélateur

4.2 Clear Alerts (annuler les alertes)

Désactiver l'alarme

Lorsqu'une alarme retentit, appuyer sur le bouton ALARM OFF pour la désactiver.

Porte ouverte

Si vous laissez les portes du réfrigérateur ou du congélateur ouvertes pendant 120 secondes ou plus, l'alarme retentira. Fermez la porte et appuyez sur n'importe quelle touche pour réinitialiser l'alarme.

Mode de veille

Appuyez sur le bouton ALARM OFF pendant 3 secondes pour passer en mode de veille ou le quitter. Dans ce mode, toutes les fonctions seront désactivées et l'écran sera éteint.

4.3 Réglage de température

Réglages du réfrigérateur

Appuyez sur le bouton Fridge pour régler la température. À l'écran, un symbole de flocon s'allumera lorsque vous réglez la température :

8°C	46°F	❄️
4°C	39°F	❄️❄️
2°C	35°F	❄️❄️❄️

Réglages du congélateur

Appuyez sur le bouton Freezer pour régler la température. À l'écran, un symbole de flocon s'allumera lorsque vous réglez la température :


-16°C	3°F	❄️
-19°C	-2°F	❄️❄️
-24°C	-11°F	❄️❄️❄️

4.4 Sabbath Mode (Mode Sabbat)

Le mode Sabbat est une fonction qui désactive certaines parties de l'appareil ménager et ses commandes afin de respecter les exigences du sabbat et des fêtes religieuses de la communauté juive orthodoxe.

Lorsque le mode Sabbat est activé, la lumière, les sons et le contrôle des appareils ménagers sont désactivés. Après une panne de courant, l'appareil ménager reste en mode Sabbat. Pour activer/désactiver la fonction :

Appuyez simultanément sur les boutons Réfrigérateur et Congélateur et maintenez l'appui pendant 5 secondes.
Les indicateurs 1 et 6 s'allument.



5. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE

5.1 Orifices de ventilation d'air

Ne placez pas d'articles devant les orifices de ventilation d'air, car cela peut affecter la circulation de l'air froid.

IMPORTANT

Si les aliments sont gelés dans le compartiment pour aliments frais, augmentez le réglage de température de 1 ou 2 degrés.

IMPORTANT

Le fait de placer des aliments à moins de 1" devant les orifices de ventilation d'air peut entraîner le gel des aliments.

REMARQUE


L'appareil doit stabiliser les températures dans les 24 heures suivant l'installation.

5.2 Retrait/installation des bacs à légumes

Utilisez le bac à légumes pour conserver les produits frais plus longtemps.

Vous pouvez retirer le tiroir pour le nettoyer. Pour retirer le tiroir :


1. Tirez sur le bac jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulevez légèrement l'avant et retirez-le.
3. Pour retirer les roulements, soulevez-les.



Pour installer le bac, inversez la procédure.

5.3 Bacs de porte réglables

Les bacs de porte réglables sont spécialement conçus pour recevoir des contenants, des bouteilles ou des sacs de rangement. Chaque bac peut être retiré ou ajusté en fonction de vos besoins individuels.




Pour déplacer le bac de porte d'un côté à l'autre :

1. Inclinez le bac vers le haut pour que l'arrière soit hors de la porte, mais que le système d'accroche soit toujours engagé.
 2. Glissez le bac le long du rail à la position désirée.
 3. Remettez l'arrière du bac en place.
- Pour déplacer le bac de porte vers le haut ou vers le bas :
1. Soulevez le bac pour désengager le système d'accroche.
 2. Déplacez-le à l'emplacement désiré sur le rail.

3. Poussez le système d'accroche du bac dans le rail pour l'engager.

5.4 Contrôle de l'humidité du bac à légumes (certains modèles)

Le contrôle de l'humidité du bac à légumes, présente sur les tiroirs des bacs à légumes de certains modèles, vous permet de régler l'humidité à l'intérieur du bac à légumes. Cela peut prolonger la durée de vie des légumes frais qui se conservent mieux dans des conditions d'humidité élevée.



IMPORTANT

Rangez les légumes et les fruits dans les bacs à légumes.

REMARQUE

Les légumes à feuilles se conservent mieux lorsqu'ils sont entreposés avec le régulateur d'humidité réglé sur un niveau d'humidité plus élevé, ou dans un tiroir sans contrôle de l'humidité. Cela permet de réduire au minimum l'air entrant et de maintenir une teneur en humidité maximale. Conservez les légumes non feuillus et les fruits encore dans leur peau à un taux d'humidité faible.

6. CONSERVATION DES ALIMENTS ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

6.1 Idées pour ranger les aliments

Rangement des aliments frais

- Gardez le compartiment des aliments frais entre 34°F et 40°F avec une température optimale de 37°F.
- Évitez de surcharger les clayettes du réfrigérateur, ce qui réduit la circulation de l'air et provoque un refroidissement inégal.
- Évitez de placer des aliments devant les orifices de ventilation d'air.

Fruits et légumes

- Conserver les fruits et légumes dans les bacs à légumes où l'humidité emprisonnée aide à préserver la qualité des aliments pendant des périodes plus longues.
- Lavez les articles et enlevez l'excès d'eau.
- Enveloppez tous les articles qui ont des odeurs fortes ou un contenu très humide.

Viande

- Enveloppez séparément et de façon sécuritaire la viande crue et la volaille pour éviter les écoulements et la contamination d'autres aliments ou surfaces.

Conservation des aliments congelés

- Gardez le compartiment du congélateur à 0°F ou moins.
- Un congélateur fonctionne plus efficacement lorsqu'il est rempli aux 2/3 au moins.

Emballage des aliments pour la congélation

- Pour réduire au minimum la déshydratation des aliments et la détérioration de leur qualité, utilisez des feuilles d'aluminium, des emballages pour le congélateur, des sacs de congélation ou des contenants hermétiques. Enlevez autant d'air que possible des sachets et les scellez-les fermement. L'air emprisonné dans le sachet peut sécher la nourriture, modifier sa couleur, et lui développer un arrière-goût (brûlure de congélation).
- Enveloppez la viande fraîche et la volaille dans un emballage de congélateur approprié avant de les congeler.
- Ne recongelez pas la viande qui a été complètement décongelée.

Chargement du congélateur

- Évitez d'ajouter trop de nourriture chaude au congélateur à la fois. Cela surcharge le congélateur, ralentit la vitesse de congélation et peut augmenter la température des aliments congelés.
- Laissez un espace entre les emballages, de sorte que l'air froid peut circuler librement, ce qui permet à la nourriture de geler le plus rapidement possible.

6.2 Idées pour économiser de l'énergie

Installation

- Installez le réfrigérateur dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des conduits de chauffage ou des bouches de chaleur.
- Ne placez pas le réfrigérateur à côté d'appareils produisant de la chaleur comme une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle. Si cela n'est pas possible, une section d'armoires ou une couche supplémentaire d'isolation entre les deux appareils aidera le réfrigérateur à fonctionner plus efficacement.

- Nivelez le réfrigérateur afin que les portes se ferment hermétiquement.

Réglage de température

- Consultez la section Commandes et réglages pour connaître les procédures relatives aux réglages de la température.

Conservation des aliments

- Évitez de surcharger le réfrigérateur ou de bloquer les ouvertures d'air froid. En faisant cela, le réfrigérateur doit fonctionner plus longtemps et utiliser plus d'énergie.
- Couvrez les aliments et essuyez les contenants avant de les placer au réfrigérateur. Cela réduit l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil.
- Organisez le réfrigérateur de manière à réduire les ouvertures de porte. Retirez autant d'articles que nécessaire à la fois et fermez la porte dès que possible.
- Ne placez pas un contenant chaud directement sur une clayette froide. N'oubliez pas que le changement de température extrême peut endommager le verre.

7. SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL

7.1 Identification des sons émis par l'appareil

Il est possible que votre nouvel appareil hyper-performant produise un son bizarre. Ces sons indiquent généralement que votre appareil fonctionne correctement. Certaines surfaces de sol, les murs et les meubles de cuisine peuvent les accentuer.



REMARQUE

La mousse énergétiquement efficace de votre appareil n'est pas un isolant acoustique.


Voici une liste des composantes majeures de votre appareil et les sons qu'elles produisent :

- A.** Évaporateur. Le liquide frigorigène qui passe par l'évaporateur peut produire un bruit d'ébullition ou de gargouillement.

- B.** Ventilateur de l'évaporateur. Vous pouvez entendre l'air pulsé dans le réfrigérateur par le ventilateur de l'évaporateur.
- C.** Résistance de dégivrage. Pendant les cycles de dégivrage, l'eau qui s'égoutte sur la résistance de dégivrage peut provoquer un sifflement ou un grésillement. Après le dégivrage, un bruit sec peut se produire.
- D.** Contrôle électronique et dégivrage automatique. Ces pièces peuvent produire un cliquetis ou un bruit sec lorsque le système de refroidissement est activé et désactivé.
- E.** Compresseur. Les compresseurs modernes à haut rendement fonctionnent beaucoup plus rapidement que les modèles précédents. Le compresseur peut émettre un bourdonnement ou un bruit

de pulsation perceptible pendant son fonctionnement.

- F. Bac d'égouttage (non amovible). Vous pouvez entendre de l'eau s'égoutter dans le bac d'égouttage pendant le cycle de dégivrage.
- G. Clapet motorisé. Peut produire un bourdonnement intermittent pendant le fonctionnement.



REMARQUE

Pendant le cycle de dégivrage automatique, il est normal qu'un voyant rouge s'allume dans les événements de la paroi arrière du compartiment congélateur.

8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

8.1 Conseils pour les vacances et le déménagement

Vacances de courte durée

- Laissez l'appareil fonctionner pendant des vacances de trois semaines ou moins.
- Utilisez tous les articles périssables du compartiment de l'appareil.

Vacances de longue durée

- Retirez tous les aliments et les glaçons si vous vous absentez pendant un mois ou plus.
- Débranchez l'appareil ménager.
- Nettoyez soigneusement l'intérieur.
- Laissez les deux portes ouvertes pour éviter les odeurs et l'accumulation de

moisissure. Si nécessaire, bloquez les portes pour qu'elles restent ouvertes.

Déménagement

- Débranchez l'appareil.
- Retirez tous les aliments et les glaçons.
- Il est recommandé d'utiliser un chariot manuel, avec chargement par le côté.
- Ajustez les roulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien en place pour les protéger pendant le glissement ou le déménagement.
- Protégez l'appareil pour éviter de rayer la surface.

8.2 Conseils d'entretien et de nettoyage

Pièce	Que faut-il utiliser?	Conseils et précautions
Revêtement intérieur et des portes	<ul style="list-style-type: none"> • Savon et eau • Bicarbonate de soude et eau 	Utilisez 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de sodium dans 1 pinte d'eau chaude. Essorer l'excédent d'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer les commandes, les ampoules ou toute autre pièce électrique.
Joints de porte	Savon et eau	Essuyer les joints avec un chiffon doux et propre.

Pièce	Que faut-il utiliser?	Conseils et précautions
Tiroirs et bacs	Savon et eau	Utiliser un chiffon doux pour nettoyer les glissières et les rails des tiroirs.
Extérieur et poignées	<ul style="list-style-type: none"> Savon et eau Nettoyant pour vitres non abrasif 	Ne pas utiliser de nettoyant ménager commercial contenant de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool pour nettoyer les poignées. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les poignées lisses. N'utilisez pas un chiffon sec pour nettoyer les portes lisses.
Extérieur et poignées (modèles en acier inoxydable uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> Savon et eau Nettoyants pour acier inoxydable 	Ne jamais utiliser de chlorure ou de nettoyant contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable. Nettoyer le devant et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un torchon. Rincer à l'eau claire et un chiffon doux. Utiliser un produit de nettoyage non abrasif pour l'acier inoxydable. Ces nettoyants peuvent être achetés dans la plupart des magasins de bricolage ou des grands magasins. Suivre toujours les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de nettoyant ménager contenant de l'ammoniaque ou de l'eau de Javel. Nettoyer, essuyer et sécher toujours dans le sens du grain pour éviter les rayures. Laver le reste de l'appareil avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Bien rincer et essuyer avec un chiffon doux et propre.

9. DÉPANNAGE

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants. Si vous avez besoin de nous, visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous!

Visitez le site Frigidaire.com ou appelez sans frais au 1-800-374-4432.

Ouverture/fermeture des portes/tiroirs

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La (les) porte(s) ne se ferme(nt) pas.	La porte a été fermée trop fort, ce qui a entraîné une légère ouverture de l'autre porte.	Fermer doucement les deux portes.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Il bascule sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé.	S'assurer que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate. Contacter un menuisier pour corriger un sol affaissé ou incliné.
	Le réfrigérateur touche un mur ou une armoire.	S'assurer que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate. Contacter un menuisier pour corriger un sol affaissé ou incliné.
Les aliments/emballages empêchent la fermeture de la porte.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de nourriture/d'emballage bloquant la porte.	

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Les tiroirs sont difficiles à déplacer.	Les aliments touchent la tablette située en haut du tiroir.	Enlever la couche supérieure des objets placés dans le tiroir.
	Le rail sur lequel les tiroirs coulisent est sale.	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que le tiroir est correctement installé sur le rail. • Nettoyer le tiroir, les roulettes et le rail. Se référer à Entretien et nettoyage.

Fonctionnement de l'appareil ménager

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le compresseur ne fonctionne pas.	L'appareil ménager est débranché.	Vous assurer que la fiche est bien enfoncée dans la prise.
	Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage.	Cela est normal pour un réfrigérateur à dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage se produit périodiquement et dure environ 30 minutes.
	Le fusible de la maison a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Vérifiez/remplacez le fusible par un 15 amp fusible temporisé. Réinitialiser le disjoncteur.
	Coupure de courant.	Vérifier l'éclairage de la maison. Appeler la compagnie d'électricité locale.
Le réfrigérateur semble fonctionner trop souvent ou trop longtemps.	Le compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner 100 % du temps sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.	Il est normal que le compresseur fonctionne en continu sauf en mode dégivrage.
L'appareil semble fonctionner continuellement.	Les appareils ménagers sont conçus avec un compresseur à vitesse variable afin d'être plus efficaces sur le plan énergétique que les modèles précédents. Cela signifie que votre compresseur réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler l'air froid en fonction de votre utilisation et de la température de la pièce.	Ceci est normal pour un réfrigérateur à compresseur à vitesse variable;. Toutefois, si vous avez la moindre inquiétude, appelez sans frais 1-800-374-4432 ou consultez Frigidaire.com.

Affichage numérique de la température

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La température numérique affiche une erreur.	Le système de contrôle électronique a détecté un problème de performance.	Appelez votre représentant du service Frigidaire, qui peut interpréter les messages ou les codes numériques qui s'affichent en cliquant sur les écrans numériques.

Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'intérieur

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'humidité s'accumule à l'intérieur des parois du réfrigérateur.	Le temps est chaud et humide.	Le taux d'accumulation de givre et d'humidité interne augmente.
	Meneau à bascule	Ajustez le meneau à bascule. Se référer à Meneau à bascule dans Installation.
	La porte est légèrement ouverte.	Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.
L'eau s'accumule sur la face inférieure du couvercle du tiroir.	Les légumes contiennent et dégagent de l'humidité.	<ul style="list-style-type: none"> Il n'est pas rare que de l'humidité s'accumule sur la face inférieure du couvercle. Régler le contrôle de l'humidité (certains modèles) à un niveau inférieur.
L'eau s'accumule au fond du tiroir.	Les légumes et les fruits lavés s'égouttent lorsqu'ils sont dans le tiroir.	Il est normal que de l'eau s'accumule au fond du tiroir. Laissez sécher les articles avant de les mettre dans le tiroir ou placez-les dans des sacs hermétiques afin de limiter la condensation à l'intérieur du tiroir.

Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'extérieur

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'humidité s'accumule à l'extérieur du réfrigérateur ou entre les portes.	Le temps est humide.	Cela est normal par temps humide. Il est normal que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.
	La porte est légèrement ouverte, ce qui fait que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.	Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.


Aliments dans le compartiment des aliments frais

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Les aliments sont congelés.	Le réglage de la température est trop bas.	Déplacez le réglage à un degré supérieur.
	Le capteur de température est recouvert d'aliments (côté droit du compartiment des aliments frais).	Laissez de l'espace pour que l'air circule vers le capteur.
	Les aliments couvrent les orifices de ventilation d'air.	Laissez de l'espace entre les orifices de ventilation d'air et la nourriture.

9.1 Erreurs

Les codes d'erreur suivants peuvent apparaître à l'écran pour indiquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Le

réfrigérateur peut fonctionner en dépit des erreurs suivantes.



Code d'erreur	Description
E1	Erreur de capteur de température du réfrigérateur. Indicateur 4 ou 5 clignote.
E2	Erreur de capteur de température du congélateur. Indicateur 1 ou 5 clignote.

Code d'erreur	Description
E5	Erreur de capteur de gel du congélateur. Indicateur 3 ou 5 clignote.
E6	Échec de la communication. Indicateur 2 ou 4 clignote.
E7	Erreur de température de l'anneau. Indicateur 2 ou 5 clignote.
EH	Erreur du capteur d'humidité. Indicateur 1 ou 4 clignote.

10. GARANTIE LIMITÉE

Votre appareil ménager est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à compter de la date de livraison, Electrolux prendra en charge tous les frais de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil ménager qui s'avèrent défectueuses en termes de matériaux ou de fabrication lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. Si votre produit ne peut pas être réparé ou remplacé, vous serez remboursé au prix d'achat, déduction faite de toute dépréciation, taxe ou autres coûts.

Exceptions

La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.
2. Produit qui n'appartient plus à son propriétaire initial et appartient à un tiers ou a été déplacé hors des États-Unis, à Porto Rico et au Canada.
3. Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « en l'état » ne sont pas couverts par la présente garantie.
5. Perte d'aliments due à une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Produits utilisés dans un cadre commercial.
7. Les appels de service qui n'impliquent pas de mauvais fonctionnement ou de défaut de matériaux ou de fabrication, ou pour des appareils qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'un usage

domestique ordinaire ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.

8. Les appels de service pour corriger l'installation de votre appareil ou pour vous indiquer comment utiliser votre appareil.
9. Les dépenses pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien, comme le retrait de décorations, unités, clayettes, etc., qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
10. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, filtres à air, filtres à eau, autres produits consommables, boutons, poignées ou autres pièces cosmétiques de l'appareil.
11. Les suppléments, y compris mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de travail, lors de la fin de semaine ou les jours fériés, nécessitant des péages, des frais de voyage en traversier ou des frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés aux finitions de l'appareil ménager ou de la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
13. Les dommages causés par : les services exécutés par des entreprises de service non autorisées ; l'utilisation de pièces autres que des pièces Electrolux authentiques ou des pièces obtenues auprès de personnes autres que les entreprises de service

autorisées ; ou des causes externes comme l'abus, l'utilisation abusive, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies ou les événements de force majeure.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service après-vente

Vous devez fournir le numéro de série de l'appareil ménager et votre reçu, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié pour établir la période de garantie si le service doit être requis. Si une intervention est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Les services prévus par cette garantie doivent être obtenus en contactant Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie s'applique uniquement aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Porto Rico, votre appareil ménager est garanti par Electrolux Consumer Products, Inc. Au Canada, votre appareil ménager est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise aucune personne à modifier ou à ajouter des obligations à la présente garantie. Les obligations de service et de pièces au titre de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou une société de service agréée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent changer sans préavis.

ÉTATS-UNIS

1-800-374-4432

Electrolux Consumer Products, Inc.

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262, États-Unis

Canada

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

11. DROIT À LA RÉPARATION AU QUÉBEC

Bien qu'Frigidaire fait tout son possible pour mettre à la disposition des consommateurs les pièces de rechange, les services de réparation et les informations nécessaires à l'entretien ou à la réparation de ses produits, les pièces, le service et les informations ne sont pas garantis, conformément à l'article 39 de la

Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 et aux articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, r. 3. Si vous avez besoin de pièces de rechange, appelez-nous au 1 (800) 265-8352 pour être servi en français ou achetez-les en ligne à **Frigidaire Parts**

| Shop Frigidaire Replacement Parts & Accessories - Frigidaire Appliance Parts.

Vous pouvez réserver des services de réparation en ligne à <https://www.frigidaire.ca/FR-CA/DROIT-A-LA-REPARATION/>. Autrement, vous trouverez notre bibliothèque de ressources à **Bibliothèque de ressources | Frigidaire** pour vous aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes pouvant survenir au cours de la durée de vie de votre appareil.

Bien que la plupart des pièces soient disponibles à l'achat, sauf indisponibilité à court terme, les appareils et pièces suivantes ne sont pas réparables

Légende:

Disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements pour l'entretien ou la réparation.



Partiellement disponible

Disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements pour l'entretien ou la réparation.



Non disponible



Disponible

Réfrigérateurs



Armoire, 14 pi³ et moins sans pièce de système scellé.

Congélateurs



9 pi³ et moins sans pièce de système scellé.

Distributeurs de boissons



Distributeur de boissons : seules sont disponibles les pièces décoratives



